

SMD — встановлення пароля

Всі перетворювачі SMD обладнані функцією захисту «Пароль», що може бути використано для заборони несанкціонованого доступу до параметрів. Для постачальників обладнання це дозволяє заборонити кінцевому користувачу змінювати алгоритм роботи обладнання. Перетворювачі постачаються з деактивованою функцією «Пароль».

Якщо функція «Пароль» активна, то необхідно ввести коректне значення пароля у коді C00 для доступу до всіх програмованих параметрів (якщо функція «Пароль» вимкнена, то C00 не відображається)

У випадку встановленого захисту для перегляду доступні лише наступні параметри стану і діагностики:

Номер параметра	Опис
C46	Уставка частоти
C50	Поточна вихідна частота
C53	Напруга ланки постійного струму
C54	Струм двигуна (%)
C99	Версія програмного забезпечення
c61	Поточний стан / Повідомлення про помилку
c62	Попереднє повідомлення про помилку
c63	Передпопереднє повідомлення про помилку
c78	Час знаходження в роботі
c79	Час знаходження під силовою напругою

Встановлення і активація пароля:

При постачанні перетворювача пароль відсутній (C94=0).

- 1) Подайте напругу на ПЧ, натисніть Enter для доступу до параметрів.
- 2) Виберіть код C94 і наберіть бажане значення пароля.
- 3) Новий пароль не вступить в силу, поки одна з умов не буде виконана:
 - 3.1) Переключити силове живлення (зачекати 3 хвилини перед повторним включенням силової напруги);
 - 3.2) Якщо не виконувати жодних операцій зі зміною параметрів більш ніж 5 хвилин, то перетворювач автоматично перейде у режим індикації стану ПЧ і активує пароль.

Деактивація пароля:

- 1) Після подання силової напруги натиснути Enter.
- 2) У коді C00 ввести коректне значення пароля для доступу до програмованих параметрів
- 3) Вибрати код C94 і змінити значення пароля на 0.

Примітка: Якщо пароль забутий або випадково встановлений, будь ласка, зв'яжіться з фірмою-постачальником для отримання процедури доступу до параметрів.