

Заміна Application I/O – перевстановлення параметрів

Питання:

Чому параметри налаштування ПЧ з Application I/O змінюються, коли міняється модуль Application I/O?

Відповідь:

Модуль Application I/O має власний мікропроцесор, у якому зберігається частина конфігурації. Якщо міняється модуль Application I/O, попередні зміни налаштувань не переносяться у новий модуль.

Заміна модуля Application I/O передбачає проведення параметризації заново!

Зауваження: Коли використовується модуль Standard I/O, параметри налаштувань не дублюються у модулі. Конфігурація зберігається тільки у перетворювачі частоти.

Передавання параметрів налаштувань (включно з Application I/O) з клавіатури:

Перед заміною Application I/O параметри налаштувань повинні бути скопійовані в клавіатуру C0002 = 80. Після заміни Application I/O параметри налаштувань повинні бути передані у ПЧ командою C0002 = 70.

Передавання параметрів налаштувань (включно з Application I/O) з GDC:

Перед заміною Application I/O параметри налаштувань повинні бути збережені в ПК. Після заміни Application I/O збережені дані з ПК потрібно передати в ПЧ.